

iRobot Roomba 555

HP produktu nad výčtem parametrů

Můžete si koupit iRobot Roomba za cenu okolo 7.000 Kč s chytrou hlavičkou, ale bez časového programování úklidu nebo automatické virtuální zdi či náhradního filtru.

Nebo můžete investovat 9.989 Kč a koupit si výborně vybavený model 555, který vám poskytne příjemný nadstandard, ale žádné zbytečnosti navíc. Taková investice se vyplatí, nemyslíte?

Detailní popis

Rychlé představení

K tomuto rozhodnutí bude zřejmě potřeba přizvat manželku či manžela, partnerku či partnera. Můžete si koupit iRobot Roomba za cenu okolo 7.000 Kč s chytrou hlavičkou, ale bez časového programování úklidu nebo automatické virtuální zdi či náhradního filtru. **Nebo můžete investovat 9.989 Kč a koupit si výborně vybavený model 555, který vám poskytne příjemný nadstandard, ale žádné zbytečnosti navíc.** Taková investice se vyplatí. iRobot Roomba 555 totiž můžete díky časovému programování nastavit tak, aby vyrazil do boje s nepořádkem na podlaze a kobercích u vás doma přesně v době, kdy vy bojujete za lepší budoucnost sebe a své rodiny v práci nebo třeba za lepší kondici někde na kole či v posilovně. Přidat necelé tři tisícovky navíc a mít takový komfort za to podle nás stojí.

Hlavní přednosti

- Časové programování úklidu
- Automatická virtuální zeď
- Náhradní filtr
- Nejchytřejší systém vysávání iAdapt
- Inteligentní čistící hlava (Cleaning Head)
- Systém bočního úklidu v rozích a podél stěn (Side Brush)
- Aktivní detekce nečistot (Dirt Detect)
- Nárazníky se zpomaleným dotykem
- Systém proti zamotání (Antitangle)
- Filtrační systém z mikrovláken
- Nabíjecí stanice (Home Base)
- Nízká hlučnost

Kam a pro koho?

- Ideální do větších bytů
- Pro všechny, kteří chtějí pokročilejší funkce, ale žádné zbytečnosti navíc

Podrobný popis

Tak předně, není robotický vysavač jako robotický vysavač. Na českém trhu najdete spoustu robotických vysavačů, které však nemají s robotickým chováním nic společného. Možná to máte jinak, my však chápeme robotiku jako velmi komplexní technologii, která napodobuje lidské myšlení neboli stojí na rozvoji tzv. umělé inteligence. Přístroj „uměle“ inteligentní pouze slepě nevykonává předem definované příkazy, ale dokáže upravovat své chování na základě aktuálních podmínek.

V případě robotických vysavačů to znamená, že se tupě nepohybuje od stěny ke stěně, ale bere v potaz tvar, velikost a vůbec charakter místnosti a podle toho dynamicky upravuje své chování a tím pádem i způsob úklidu. **Robotické vysavače iRobot nejsou hloupými automaty a na rozdíl od drtivé většiny konkurentů během úklidu přemýšlí.** iRobot tento systém umělé inteligence pojmenoval iAdapt a dal do vínku všem svým výtvorům bez ohledu na řadu a označení. Ať si tedy pořídíte kterýkoliv vysavač iRobot, bude díky iAdaptu myslet.

Tím se dostáváme k dalšímu klíčovému bodu, který jednoduše říká, že iRobot je a bude vždycky iRobot. **Poříd'te si druhý nejlépe vybavený model Roomba 555 za doporučenou cenu 9.989 Kč a získáte skvěle vybaveného a spolehlivého pomocníka do domácností, ale třeba i menších kanceláří, jenž zvládne úklid levou zadní. Na rozdíl od levnějších modelů 531 či 521 poskytuje 555 možnost časového programování úklidu, které vám dá absolutní svobodu.**

Díky němu Roomba automaticky zahájí úklid v den a hodinu, kterou určíte. Pomocí automatické virtuální zdi navíc můžete přesně regulovat pohyb vysavače v místnosti a k tomu dostanete od iRobotu ještě náhradní filtr. Samozřejmě i Roombu 555 řídí výkonný procesor značky ARM a různé druhy povrchů kopíruje pokročilá čistící hlava. Díky systému Antitangle se 555 nikdy nezamotá do kabelů nebo sřapců koberce a dokáže pomocí bočního kartáčku Side Brush pečlivě vyčistit prostor podél stěn. Hlavně však iRobot Roomba 555 řídí nejchytřejší systém vysávání iAdapt.

iAdapt v reálném čase, to znamená v průběhu vysávání, díky 38 zabudovaným senzorům neustále vyhodnocuje podmínky v místnosti, a to až 67 krát za sekundu. Pokud narazí na nějakou skutečnost vyžadující úpravu vysávacího programu, díky 40ti předdefinovaným pohybům změni trajektorii vysávání a tím zajistí maximálně efektivní úklid. Zní to možná příliš vědecky, ale ono to věže nebo ne, vědecké je. Když třeba takový systém Dirt Detect zaznamená na koberci silně znečištěné místo, iAdapt zařídí, aby se mu Roomba pořádně věnovala. Jako výsledek vysavač krouží na znečištěném místě, dokud není čisté.

Pokud zrovna neodkládáte na dovolenou, bydlení nebo třeba dětský kočárek, plácněte se přes kapsu a poříd'te si Roombu 555. Jde o ideální kompromis mezi modely 521 a 581. Výborně vybavený, s časovým programováním úklidu, ale bez prvků, které dokážete oželet. A určitě nezapomeňte na iDress. Roomba sice vypadá skvěle od přírody, ale iDress dokáže její přirozený šarm patřičně podtrhnout. Tak jako to umí make-up u krásné ženy. O co jde? No přece o designové skiny neboli fólie vyrobené ze špičkových materiálů v různých veselých, romantických i přísně

technických motivech. Stačí si vybrat na www.iDressRobot.com a nakupovat v síti autorizovaných prodejců iRobot.

Technická specifikace:

Systém iAdapt®
Časové programování úklidu
Auto Virtual Wall®
Procesor prestižní značky ARM®
38 různých senzorů pro orientaci
Úklid parket, lina, kobereců a tvrdých ploch
Adaptivní Cleaning Head Module®
Inteligentní systém Clening Head
Systém bočního úklidu v rozích a podél stěn - Side Brush®
Aktivní detekce nečistot – Dirt Detect®
Nárazníky se zpomaleným dotykem
ANTITANGLE® systém
Filtreační systém z mikrovláken
Dálkové ovládání - IR Remote Control (lze dokoupit)
Nabíjecí stanice Home Base®
Externí napájecí zdroj
Vysoká kapacita baterie Ni-Mh, 3000 mAh
Doba nabíjení 3 hodiny
Spotřeba při nabíjení max. 30W
Spotřeba Stand by max. 2W
Hlučnost <60dB
Doporučeno na 4 pokoje (120m²)
Rozměry 330 x 80 mm
Hmotnost 3,6 Kg

Obsah balení

1x iRobot Roomba 555
1x Automatická virtuální zeď - Auto Virtual Wall
1x Standardní vakuový zásobník
1x Nabíjecí stanice - Home Base
1x Napájecí zdroj
1x Dobíjecí baterie Ni-Mh, 3000 mAh
1x Postraní kartáček - Side Brush (v robotu)
1x Štetinový kartáč - Bristle Brush (v robotu)
1x Gumový kartáč - Flexible Brush (v robotu)
2x Filtr z mikrovláken (včetně toho v robotu)
1x Čistící kroužek - Cleaning Tool